

1. מדידת טמפרטורה : לחיצה על הדק האקדח כלפי המטרה

המטרה חייבת להיות בין 2 קרני הלייזר . כל זמן שלוחצים על הדק ימשיך המודד לקרוא את הטמפרטורה .

שחרור ההדק- ישמור את התוצאה האחרונה של המדידה על התצוגה לחיצה על ההדק תוך כדי תזוזה – שינוי כיוון יראה קריאות חדשות . לכל נקודת מטרה יכולה להיות טמפרטורה שונה



2 גודל המטרה בתלות מרחק מהמטרה .

מודד זה הינו מהיר ביותר בתגובתו ויחס גודל למטרה הינו 1:12 .
 אם מודדים במרחק של 1 מטר מהמטרה גודל המטרה יהיה 100 ס"מ לחלק ל 12 .
 דהיינו גודל המטרה יהיה עיגול בקוטר של 8 ס"מ .
 אם מודדים במרחק של 30 ס"מ מהמטרה –גודל המטרה יהיה בקוטר של 2.5 ס"מ .
 התוצאה הינה ממוצע הטמפרטורה בתוך שטח המטרה .
 אם הוצים למדוד נקודה קטנה משטח המטרה- עלינו להתקרב פיזית למטרה .

3. למודד יש אפשריות להתראה על טמפרטורה גבוהה או נמוכה בצפוף/זמזום במידה והטמפרטורה עולה על הטמפרטורה שנקבעה או מתחתיה .

4. במידה וקיימת סטייה במדידה יש אפשרות לכוון את עוצמת הקרינה לקבל תוצאה נכונה יותר . התוצאה יכולה להשתנות בתלות בטמפרטורה וההולכה החיצונית

5. לחצן MODE

משמש להגדרות עוצמת הקרינה **והתראה** לטמפרטורת מקסימום/ מינימום .
 כל לחיצה על לחצן MODE מעבירה אותנו קדימה לשלב הבא וחוזר על עצמו .
 כאשר לוחצים לכיוון על לחצן MODE אין ללחוץ על הדק הפעלת המדידה .
 לחיצה על הדק ההפעלה/מדידה יחזיר למצב מדידה ויוציא ממצב הגדרות .
 ליד לחצן ה MODE יש לחצן עם חץ מעלה משמאל ולחצן עם החץ מטה לימין .
 לחצנים אלו לכיוון לכל מצב .

להלן סדר המצבים בלחיצה על לחצן ה MODE

- א. לחיצה מס 1 – לכיוון עוצמת הקרינה (מגיע עם 0.95)
- ב. לחיצה מס 2 – נעילת המכשיר ON/OFF מגיע במצב OFF כדי לשנות מצב בין ON ל OFF או הפוך יש ללחוץ על אחד מלחצני החיצים. נעילת המכשיר הינה מדידה קבועה (ללא סגירה אוטומטית) .
 לנעילה- קביעת מדידה רצופה –ללא לחיצה (חד פעמית בלבד)
 יש להעביר את המצב ל ON ולאחר ללחוץ על הדק ההפעלה פעם אחת בלבד.
 רק לחיצה נוספת תשחרר את המודד מנעילתו ותהפוך לקריאה רק עם לחיצה .
- ג. לחיצה מס 3- קביעת התראה לטמפרטורה גבוהה ON/OFF
- ד. לחיצה מס 4 –קביעת הטמפרטורה שמעליה תהיה התראה
- ה. לחיצה מס 5- קביעת התראה לטמפרטורה הנמוכה ON/OFF
- ו. לחיצה מס 6- קביעת הטמפרטורה הנמוכה –מתחת לטמפרטורה זו תהיה התראה.
- ז. לחיצה מס 7- חוזר למצב "א" לכיוון הקרינה – וכן הלאה (מעגלי)

6. במידה והסוללה חלשה- יהיה סימון על הצג !! חובה להחליף סוללה לקבלת קריאות נכונות

7. הפעלה/הפסקת קרני הלייזר – לחיצה ממושכת 3-4 שניות על הלחצן השמאלי (עם החץ מעלה)

8. לחיצה על לחצן ימני (עם החץ מטה) יפעיל /יכבה את תאורת המסך .